

WiN-Trance[®] Software

WiN-Trance[®] is een speciaal voor N-Trance[®] ontwikkeld softwarepakket waarmee op eenvoudige wijze een betrouwbaar toegangsbeheer uitgevoerd kan worden.

Het N-Trance toegangscontrolesysteem is ontworpen voor kleine en middelgrote gebouwen zoals bedrijven, kantoor-verzamelgebouwen, appartementcomplexen. Onvermijdelijk is hier de sleutelproblematiek een belangrijke bron van zorgen: Wie heeft waarvan een sleutel? Sleutels raken zoek, worden gekopieerd of niet geretourneerd. Stuk voor stuk situaties waardoor eigenlijk sloten vervangen zouden moeten worden om de controle over de toegang beheersbaar te houden. In deze situaties waarin het sleutelbeheer een belangrijke rol speelt biedt het N-Trance systeem met WiN-Trance softwarebeheer een adequate oplossing.

N-Trance is een uitkomst in dit soort situaties. Eén enkele elektronische pas of sleutelhanger vervangt vele mechanische sleutel(s). De verantwoordelijke beheerder kan nu niet alleen bepalen wie waar toegang heeft maar ook nog wanneer. Met één simpele handeling kunnen bovendien de autorisaties van een persoon worden geblokkeerd of uitgebreid. Naast het comfort dat N-Trance zowel de gebruiker als de beheerder biedt, is het tevens mogelijk ongewenste situaties zoals een oneigenlijk geopende deur te signaleren. In het geval van een incident biedt het de rapportage van WiN-Trance u de mogelijkheid om via het historische gebeurtenissen uit het verleden alsnog te bekijken.

N-Trance: toegangscomfort met oog voor veiligheid.

Met een toegangspas of elektronische sleutelhanger, een Sensor die de pas leest en een controller waarin alle toegangsrechten zijn opgeslagen reguleert u de toegangen tot een gebouw of terrein. Met behulp van WiN-Trance software bepaalt u wie wanneer naar binnen mag.

WiN-Trance heeft de volgende kenmerken:

- **Beheer van 999 passen en 16 of 32 deuren vanaf één plek**
- **Snel en direct autoriseren en deautoriseren van passen;**
- **Eenvoudige bediening, meertalig te gebruiken.**



Instellingen van het WiN-Trance software

WiN-Trance is een single-user softwarepakket voor communicatie met het N-Trance systeem. De PC kunt u voor meerdere toepassingen gebruiken en heeft niet continu in bedrijf te zijn omdat de aangesloten Guards geheel autonoom functioneren. Indien u pasautorisaties wilt wijzigen of gebeurtenissen wilt bekijken, start u het WiN-Trance pakket. Het Win-Trance pakket is met behulp van een Log-in en correct password tegen ongeoorloofd gebruik beveiligd. In het hoofdmenu vindt u een duidelijk overzicht van de mogelijke menu's. In het menu-item programma "instellingen" geeft u het aantal lezers en de gewenste taal aan.

Controllers en autorisaties

De het menu "Controllers" worden de systeeminstellingen zoals Dag- en Tijdzones, toegangsrechten en controllerparameters zoals ontgrendel-

tijden en mini Anti Pass Back vastgelegd. Nadat u de instellingen heeft opgegeven worden ze direct in iedere Guard opgeslagen. Vanaf dat moment werken de deurcontrollers (Guards) geheel zelfstandig.

De autorisaties in WiN-Trance zijn een combinatie van deuren, Dag- en Tijdzones. Naast de 2 standaard zones altijd en nooit, beschikt u over 14 vrij te programmeren Dagzones en evenzoveel Tijdzones. In totaal kunt u dus 225 Dag-/Tijdzone-combinaties creëren om de toegang tot een ruimte of gebouw te reguleren. Ook is het mogelijk om het N-Trance systeem alleen buiten een bepaalde periode, bijvoorbeeld kantoor tijd de toegang te laten controleren. Het WiN-Trance pakket biedt de receptionist of portier tevens de mogelijkheid om vanaf het keyboard een deur te openen of te sluiten.


WiN-Trance® Software

Passen

Bij dit onderdeel worden de autorisaties van passen per persoon toegekend, gewijzigd of geblokkeerd. Tevens kunt u hier de autorisaties die zijn samengesteld voor een pas kopiëren naar een andere pas zodat u eenvoudig en snel een pas voor een nieuwe medewerker met dezelfde autorisaties kunt uitgeven.

Berichten

De berichten vanuit het N-Trance systeem (paspassages en alarmen) zijn via dit menu per deur of van het gehele systeem, te archiveren en als rapport af te drukken.



Beknopte functionaliteit van WiN-Trance

- Autorisatie van 999 passen met persoonsgegevens
- Standaard voor 16 en optionaal uitbreidbaar voor 32 deuren
- On-line "help" in alle schermen
- 2 x14 vrij te programmeren tijd/dagzone profielen per pas
- Vrij instelbare ontgrendeltijd per deur
- On-Line berichten van passages en alarmmeldingen
- Vrij-programmeerbare mini APB (blokkeertijd tot 2.7 uur waarbinnen een pas niet voor de tweede, of opvolgende, keer wordt geaccepteerd)
- Vrij-programmeerbare automatische ontgrendeling per deur
- Automatische opslag van alle gebeurtenissen en alarmen per dag

WiN-Trance[®] Software

PC specificaties:

Het WiN-Trance software pakket functioneert op alle standaard computers of Laptops. Echter, om een goede performance van het pakket te waarborgen adviseren wij ten minste Pentium[®] 75, Windows[®] 95 of hoger, 8 Mb Ram en 12 Mb vrij geheugen.

Voor aansluiting van de computer aan de eerste Guard controller wordt gebruik gemaakt van een RS232/RS422 converter. Indien uw RS232 poort niet aan de daarvoor geldende specificaties voldoet adviseren wij gebruik te maken van een is extra netspanningadapter voor deze converter.

De N-Trance systeem communiceren met de PC via een vrije RS232 poort. Omdat de meeste Laptops over slechts één RS232 poort beschikken adviseren wij gebruik te maken van een muis die is aangesloten op de PS/2 of USB ingang.